# Ankerlier aansluitschema

## Verticale ankerlier




## Horizontale ankerlier




*Kijk in de gebruikershandleiding voor de complete installatiehandleiding.

# Ankerlier selectiehulp*

| Model | 6m 20ft | 9,2m 30ft | 12,2m 40ft | 15,2m 50ft | 18,3m 60ft | 21,3m 70ft | 24,4m 80ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRW400 | | | | | | | |
| HX1 500W | | | | | | | |
| HX1 800W | | | | | | | |
| Pro-Series/Fish 700 | | | | | | | |
| Pro-Series/Fish 1000 | | | | | | | |
| H2 | | | | | | | |
| H3 | | | | | | | |
| V700 | | | | | | | |
| VX1 | | | | | | | |
| VX2 | | | | | | | |
| VX2+ | | | | | | | |
| VX3 | | | | | | | |
| VX1L 500W | | | | | | | |
| VX1L 800W | | | | | | | |
| V1/CPX1 | | | | | | | |
| V2/CPX2 | | | | | | | |
| V3/CPX3 | | | | | | | |
| V4/CPX4 | | | | | | | |
| V5 | | | | | | | |
| V6 | | | | | | | |